



Description

Partez randonner avec l'assurance d'un confort inégalé, en adoptant le sac à dos de randonnée haut de gamme SENECA AIR 40. Sa hauteur de dos réglable, sa ceinture très confortable et sa configuration ventilée très respirante assurent une excellente répartition de la charge et un bien-être optimal lorsque vous vous efforcez sur les sentiers. Suffisamment grand pour les projets sur plusieurs jours, ce sac à dos de trekking fournit un accès direct à votre équipement grâce à ses accès zippés au compartiment principal et au compartiment de fond de sac. Six poches ainsi que des sangles en fond de sac, des porte-bâtons pratiques et un compartiment pour la poche d'hydratation garantissent que tout votre équipement pour vos aventures trouve sa place dans ce sac premium.

Informations techniques

Caractéristiques

- Bretelles ergonomiques ventilées
- Sangles fond de sac
- Rappels de charges bretelle
- Sangles repose mains
- 1 poche bretelle à accès direct
- Porte-bâtons Speed Poles™
- Ouverture à rabat 2 boucles
- Accès frontal zippé au compartiment principal
- 1 poche mesh frontale
- 2 poches mesh latérales
- Compartiment fond de sac zippé
- 2 poches zippées sur rabat
- 2 poches zippées sur ceinture
- Compartiment système d'hydratation
- Raincover
- Porte-clés

Dimensions

- Volume : 40 litres
- Hauteur de dos : 46 - 53 cm
- Hauteur 63 cm x Largeur 33 cm x Profondeur 23 cm

Poids 1490g

Référence MIS2336_N0247

Activités





RAIN COVER

Poncho de sac intégré dans le sac. On peut ainsi le sortir ultra rapidement en cas d'averse pour couvrir le sac... Sans jamais le perdre! 100% Imperméable.



SPEED POLES LOOPS

Système rapide de portage des bâtons sans arrêt dans l'action, sans ôter le sac à dos, libérant les mains lors de la progression alpine.

Entretien

Comment laver son sac à dos ?

En cas de doute, reportez-vous toujours aux instructions situées sur l'étiquette de votre produit.

Le sac à dos doit être lavé à la brosse et séché à l'air libre. Utilisez un savon non agressif.

Conseils d'entretien



Lavage à la main à 40 °C maximum



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas utiliser d'eau de javel pour traiter ce vêtement