



Description

Partez randonner pour plusieurs jours en itinérance avec l'avantage d'un sac à dos femme confortable et très bien organisé, en adoptant le sac à dos trente-huit litres SENECA AIR 38 W. Doté d'une construction spécifiquement pensée pour les femmes (dos plus court et ajustable, bretelles dégagant la poitrine), ce sac à dos de trekking bénéficie d'un système de ventilation dorsal perfectionné qui permet à l'air de circuler entre le sac et votre dos. Outre la fermeture classique à rabat, un accès frontal zippé permet d'accéder aisément au contenu du sac sans devoir le vider entièrement. Beaucoup de détails fonctionnels et pas moins de sept poches vous permettent une organisation hors pair pour profiter encore plus de vos vacances.

Informations techniques

Caractéristiques

- Bretelles ergonomiques Lady ventilées
- Sangles fond de sac
- Rappels de charges bretelle
- Sangles repose mains
- 1 poche bretelle à accès direct
- Porte-bâtons Speed Poles™
- Ouverture à rabat 2 boucles
- Accès frontal zippé au compartiment principal
- 1 poche mesh frontale
- 2 poches mesh latérales
- Compartiment fond de sac zippé
- 2 poches zippées sur rabat
- 2 poches zippées sur ceinture
- Compartiment système d'hydratation
- Raincover
- Porte-clés

Dimensions

- Volume : 38 litres
- Hauteur de dos : 41 - 48 cm
- Hauteur 62 cm x Largeur 32 cm x Profondeur 24 cm

Poids 1420g

Référence MIS2337_N4238

Activités





RAIN COVER

Poncho de sac intégré dans le sac. On peut ainsi le sortir ultra rapidement en cas d'averse pour couvrir le sac... Sans jamais le perdre! 100% Imperméable.



SPEED POLES LOOPS

Système rapide de portage des bâtons sans arrêt dans l'action, sans ôter le sac à dos, libérant les mains lors de la progression alpine.

Entretien

Comment laver son sac à dos ?

En cas de doute, reportez-vous toujours aux instructions situées sur l'étiquette de votre produit.

Le sac à dos doit être lavé à la brosse et séché à l'air libre. Utilisez un savon non agressif.

Conseils d'entretien



Lavage à la main à 40 °C maximum



Ne pas nettoyer à sec



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas utiliser d'eau de javel pour traiter ce vêtement